



Caractéristiques :

Nom du produit : SILVER Boîte 1 KG – Qualité Premium

Marque : TOM COCOCHA

Type : Naturel – 100 % Charbon de noix de coco

Poids : 1000 g / 1 kg

Nombre de pièces : 60 unités 3 x (5x2X2) – Emballage sachet

Taille des pièces : 3/3 Section 25X50X27 mm

Descriptif : Disque de 5 cm de diamètre coupé en 3 sections triangulaires de 2,5 cm de long et 2,7 cm de hauteur

Durée de combustion : environ 90 minutes

Composition : Carbone (> 85%), composés volatiles (12%), cendres (< 3%)

Origine : Indonésie

Label & certification : Biobased 100%, Reach

Taille de l'emballage boîte : Hauteur (14 cm) – Largeur (10,5 cm) – Profondeur (10,5 cm)

Taille de l'emballage sachet : Hauteur (13,5 cm) – Largeur (10 cm) – Profondeur (10 cm)

CocoCHA, sans conteste une marque de charbons parmi les plus connues au monde !

Bénéficiez des 30 ans d'expertise de TOM, le meilleur pour votre plaisir.

Spécificités :

- De qualité supérieure : ce charbon naturel de coco est produit dans des conditions de fabrication strictes et rigoureuses en Indonésie.

- 100 % naturel : ce charbon est exclusivement fabriqué à partir de coques de noix de coco.
- Plus sain : ce charbon ne contient strictement aucun produits chimiques nocifs pour la santé.
- 100 % protection des forêts : aucun arbre n'a été abattu pour la production de ce charbon.
- Pratique : avec un allumage classique en toute simplicité ce charbon à chauffe intense dispose d'une longue durée de combustion.
- Utile : ce charbon n'a aucune odeur, est faible en fumée et de par sa taille s'adapte parfaitement à la tête de la chicha.
- Packaging et emballage : 60 sections prêtes à l'emploi dans leur emballage pour en profiter encore plus longtemps lors de toutes les sessions chicha.
- Le plus : en raison de toutes ses propriétés ce charbon est également idéal pour griller tous les aliments et les cubes peuvent bien sûr être utilisés pour un barbecue !

Mode d'emploi – Avertissements - Précautions :

- Ne pas utiliser d'additifs type alcool, paraffine, carburants, ...
- Utiliser un allume-charbon électrique ou au gaz, un briquet chalumeau de haute puissance.
- Faites chauffer 7 minutes environ pour une face, retournez à 180 degrés, 7 minutes environ de plus et c'est prêt.
- Utiliser dans un espace bien ventilé.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Attention : le charbon peut se briser lors de la combustion. Par conséquent, faites attention lorsque vous manipulez vos charbons et utilisez une pince ou un outil approprié.
- Eteindre : attendre que les braises soient éteintes et froides avant de les jeter. Vous pouvez également utiliser les cendres comme engrais végétal.
- Toute responsabilité est déclinée pour usage non conforme.